シールチェーン交換マニュアル

新品チェーン接続編

付属のジョイントパーツを確認しましょう。

工具の準備をしましょう。

足立リンクのピンにグリースを塗ります。注) 1

シールリングにグリースを塗ります。（４個）注) 1

継手プレートにグリースを塗ります。注) 1

足立リンクのピンにシールリングを組付けます。注)2

スプロケットにチェーンを取付けます。

チェーンの両端をプーラーで固定します。

ブシュにグリースを注入します。（表裏 両面に）

足立リンクを取付け、はみ出したグリースを軽く拭取ります。

反対側のシールリングを取付けます。

継手プレートを外れないように取付けます。注)3

しゃこ丸君をプレートと直角になるように仮締めします。注)4

スパナを使用して圧入します。

足立リンクの溝と継手プレートの面が合うまで締めます。この時、締め過ぎには注意して下さい。注)5

クリップをラジオペンチを使用して組付けます。注)6

注)1　グリースを吸収するような手袋は使用しないで下さい。

注)2　グリースを塗布した部品は、ジョイント部品が入っていた袋の上に置いて作業を行うことをお勧めします。

注)3 ～ 注)6 は別紙図面を参照にして下さい。

DID 大同工業株式会社　お問い合わせ　TEL (03) 3808 0785 (代)　FAX (03) 5695 7146